

INSTRUKCJA UŻYCIA APARATU POWIETRZNEGO SCBA ProffAir APS/4

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI W TRAKCIE ZAKŁADANIA I PO UŻYCIU APARATU Z AUTOMATEM ODDECHOWYM NADCIŚNIENIOWYM

1. **PRZED ZAŁOŻENIEM:** SPRAWDZIĆ CZY PASY NARAMIENNE I BIODROWE SĄ ROZSUNIĘTE W TYŁ, A KLAMRA PASA BIODROWEGO ROZPIĘTA



2. ZAŁOŻYĆ APARAT ZAWOREM BUTLI ZWRÓCONYM W DÓŁ. CHWYCIĆ WOLNE KOŃCE PASÓW NARAMIENNYCH I ŚCIGAĆ W DÓŁ DO MOMENTU GDY TYLNA PŁYTA APARATU LEŻY WYGODNIE

3. ZAPIĄĆ KLAMRĘ PASA BIODROWEGO REGULUJĄC PAS BY ŚCIŚLE PRZYLEGAŁ DO CIAŁA

4. WCISNĄĆ CZERWONY PRZYCISK AUTOMATU ODDECHOWEGO ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE AUTOMAT JEST W POZYCJI - WYŁĄCZONY



5. ODKRĘCIĆ ZAWÓR BUTLI DO KOŃCA. SPRAWDZIĆ POZIOM CIŚNIENIA NA MANOMETRZE KONTROLNYM. SŁYSZALNE OSTRZEŻENIE BĘDZIE BRZMIEĆ AŻ CIŚNIENIE OSIĄGNIJE POZIOM POWYŻEJ OKREŚLONEGO Z GÓRY USTAWIENIA SYGNAŁU REZERWY

6. WŁOŻYĆ MASKĘ POPRZEZ UMIESZCZENIE PODBRÓDKA W PODPÓRCĘ PODBRÓDKA MASKI I ZACIĄGNIĘCIE W TYŁ PASKÓW NAGŁOWIA PROWADZĄC JE NAD CZOLEM. ZACIŚNIĘCIE NAGŁOWIA ROZPOCZĄĆ OD PASKÓW DOLNYCH NA CZOŁOWYM KOŃCZĄC

7. WYKONAĆ KRÓTKI I DYNAMICZNY WDECH ABY WŁĄCZYĆ AUTOMAT ODDECHOWY. SPRAWDZIĆ CZY W MASCE PANUJE NADCIŚNIENIE WKŁADAJĄC DWA PALCE MIĘDZY KRAWĘDŻ MASKI A TWARZ. POWINIEN BYĆ SŁYSZALNY SILNY WYPŁYW. WYCOFAĆ PALCE. APARAT JEST GOTOWY DO UŻYCIA

8. **ZAKOŃCZENIE PRACY I CZYNNOŚCI PO UŻYCIU:** POLUZOWAĆ PASKI NAGŁOWIA MASKI, WCISNĄĆ CZERWONY PRZYCISK AUTOMATU ODDECHOWEGO I ŚCIGAĆ MASKĘ Z TWARZY. ROZPIĄĆ KLAMRĘ PASA BIODROWEGO I POLUZOWAĆ NA KLAMRACH PASY NARAMIENNE. ŚCIGAĆ APARAT PRZEZ RAMIĘ. ZAKRĘCIĆ ZAWÓR BUTLI. ZWOLNIĆ CIŚNIENIE W UKŁADZIE POPRZEZ KOLEJNE WCISNIĘCIE I PRZYTRZYMANIE CZERWONEGO PRZYCISKU AUTOMATU ODDECHOWEGO.